

DENON

プリセットコード一覧表 / List of Preset Codes / Liste von voreingestellten Codes / Liste des codes pré-réglés / Lista dei codici pre-regolati / Lista de Códigos Pre-ajustados / Lijst van vooringestelde codes / Förteckning över förinställda koder / 預選代碼一覽表 / 预选代码一覽表

ケーブルのセットアップコード
SETUP CODES FOR CABLE
SETUP-CODES FÜR KABEL
CODES DE REGLAGE POUR CABLE
REGOLAZIONE CODICI PER CAVI
AJUSTAR CÓDIGOS PARA CABLE
INSTELCODES VOOR KABEL
INSTÄLLNINGSKODER FÖR KABEL-TV-MOTTAGARE

線纜設置代碼
线纜設置代碼

A

ABC.....0030, 0035
Americast.....0926

B

Bell South.....0926
Birmingham Cable
Communications.....0303
British Telecom.....0030

C

Cable & Wireless.....1095

D

Daeryung.....0904, 1904, 0504, 0035
Director.....0503

F

Filmnet.....0470

G

General Instrument.....0503, 0837, 0303, 0030
GoldStar.....0171

H

Hamlin.....0036, 0300

J

Jerrold.....0503, 0837, 0303, 0030

L

LG.....0171

M

MNet.....0470
Memorex.....0027
Motorola.....0503, 0837, 0303, 1133

N

NTL.....1095
Noos.....0844

O

Ono.....1095

P

PVP Stereo Visual Matrix...0030
Pace.....0264, 1087, 1095
Panasonic.....0027, 0035, 0134
Paragon.....0027
Philips.....0332, 0344
Pioneer.....0904, 1904, 0171, 0560
Pulsar.....0027

Q

Quasar.....0027

R

Regal.....0306, 0300
Runco.....0027

S

Sagem.....0844
Samsung.....0027, 0171
Scientific Atlanta.....0904, 1904, 0504, 0035
Sony.....1033
Starcom.....0030
Supercable.....0303

T

TS.....0030
Tele+1.....0470
Telewest.....1095
Torx.....0030
Toshiba.....0027
Trans PX.....0303

U

United Cable.....0030

Z

Zenith.....0027, 0552, 0926

CD プレーヤーのセットアップコード
SETUP CODES FOR CD PLAYERS
SETUP-CODES FÜR CD-PLAYER
CODES DE REGLAGE POUR LECTEURS CD
REGOLAZIONE CODICI PER LETTORE CD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA LOS REPRODUCTORES DE CD
INSTEPCODES VOOR CD-SPELERS
INSTÄLLNINGSKODER FÖR CD-SPELARE
鐳射唱盤播放機設置代碼
鐳射唱盤播放机设置代碼

A

Aiwa 0184
 Arcam 0184
 Audio Research 0184
 AudioTon 0184
 Audiolab 0184
 Audiomeca 0184

C

Cairn 0184
 California Audio Labs. 0056
 Carver 0184, 0206
 Cyrus 0184

D

DKK 0027
 DMX Electronics 0184
 Denon 0000
 Dynamic Bass 0206

E

Emerson 0332

F

Fisher 0206

G

Genexxa 0059, 0332
 Goodmans 0332
 Grundig 0184

H

Harman/Kardon 0184, 0200
 Hitachi 0059

J

JVC 0099

K

Kenwood 0055, 0064
 Krell 0184

L

LXI 0332
 Linn 0184

M

MCS 0056
 Magnavox 0184, 0332
 Marantz 0056, 0184
 Matsui 0184
 Memorex 0332

Meridian 0184
 Micromega 0184
 Miro 0027
 Mission 0184
 Myryad 0184

N

NAD 0027
 NSM 0184
 Naim 0184

O

Optimus 0027, 0059, 0064, 0206, 0332

P

Panasonic 0056
 Philips 0184
 Pioneer 0059, 0332
 Polk Audio 0184
 Proton 0184

Q

QED 0184
 Quad 0184
 Quasar 0056

R

RCA 0059, 0206, 0332
 Realistic 0206
 Revox 0184
 Rotel 0184

S

SAE 0184
 Sansui 0184, 0332
 Sanyo 0206
 Scott 0332
 Sears 0332
 Sharp 0064
 Simaudio 0184
 Sonic Frontiers 0184
 Sony 0027
 Symphonic 0332

T

TAG McLaren 0184
 Tandy 0059
 Technics 0056
 Thorens 0184
 Thule 0184

U

Universum 0184

V

Victor 0099

W

Wards 0184

カセットプレーヤーのセットアップコード
 SETUP CODES FOR CASSETTE PLAYERS
 SETUP-CODES FÜR CASSETTEN-PLAYER
 CODES DE REGLAGE POUR LECTEURS DE CASSETTE
 REGOLAZIONE CODICI PER RIPRODUTTORE A CASSETTE
 AJUSTAR CÓDIGOS PARA REPRODUCTORES DE CASSETTE
 INSTELCODES VOOR CASSETTESPELERS
 INSTÄLLNINGSKODER FÖR KASSETTBANDSPELARE

卡式錄音座設置代碼

卡式录音座设置代码

レーザーディスクのセットアップコード
 SETUP CODES FOR LASER DISC
 SETUP-CODES FÜR LASER-DISCS
 CODES DE REGLAGE POUR DISQUE LASER
 REGOLAZIONE CODICI PER DISCHI LASER
 AJUSTAR CÓDIGOS PARA DISCOS LÁSER
 INSTELCODES VOOR LASERDISC
 INSTÄLLNINGSKODER FÖR LASER DISC-SPELARE

鐳射影碟播放機設置代碼

镭射影碟播放机设置代码

A

Aiwa 0056

C

Carver 0056

D

Denon 0000

G

Grundig 0056

H

Harman/Kardon 0056

M

Magnavox 0056

Marantz 0056

Myryad 0056

O

Optimus 0054

P

Philips 0056

Pioneer 0054

Polk Audio 0056

R

RCA 0054

Revox 0056

S

Sansui 0056

Sony 0270

T

Thorens 0056

W

Wards 0054

C

Carver 0091

D

Denon 0000, 0086

M

Marantz 0091

Mitsubishi 0086

N

NAD 0086

Nagsmi 0086

O

Optimus 0086

P

Philips 0091

Pioneer 0086

S

Salora 0091

Sony 0228

T

Telefunken 0086

DBSのセットアップコード
SETUP CODES FOR DBS
SETUP-CODES FÜR DIGITALEN SENDESATELLITEN-TUNER
CODES DE REGLAGE POUR TUNER D'ÉMISSION PAR SATELLITE
REGOLAZIONE CODICI PER SINTONIZZATORE VIA SATELLITE PER TRASMISSIONI DIGITALI
AJUSTAR CÓDIGOS PARA SINTONIZADOR DE EMISIONES DIGITALES POR SATÉLITE
INSTEPCODES VOOR DIGITALE SATELLIETONTVANGER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR SATELLITMOTTAGARE

數碼廣播衛星設置代碼

数碼广播卫星设置代码

A

@sat	1327
ABsat	0150
Alba	0482
AlphaStar	0799
Amstrad	0874
Aston	0169, 1156
Astro	0200
Atsat	1327
Avalon	0423

B

Blaupunkt	0200
British Sky Broadcasting	0874, 1202

C

Canal Digital	0880
Canal Satellite	0880
Canal+	0880
Chaparral	0243
Citycom	1203
Connexions	0423
Crossdigital	1136
Cyrus	0227

D

D-box	0750, 1154
DMT	1102
DNT	0227, 0423
Daeryung	0423
Daewoo	1323
Digenius	0326
DirectTV	0419, 0593, 0666, 1169, 0274, 0776, 1776, 0751, 0846, 1883, 1103, 1136
Dish Network System	1032, 0802
DishPro	1032, 0802
Distratel	0111
Dream Multimedia	1264

E

Echostar	1032, 0802, 0194, 0423, 0637, 0880, 0898, 1113
Engel	1044
Expressvu	0802

F

FTE	0890
Finlux	0482
Fracarro	0898

Fuba	0423
------	------

G

GE	0593
GOI	0802
Galaxis	0890, 1138
General Instrument	0896
Gold Box	0880
Grundig	0200, 0874

H

HTS	0802
Hirschmann	0200, 0423
Hitachi	0846, 0482
Hughes Network Systems	1169, 0776, 1776
Humax	0890, 1203

I

InVideo	0898
---------	------

J

JVC	0802
-----	------

K

Kathrein	0150, 0200, 0227, 0276, 0685, 1248
Kreiselmeyer	0200

L

Labgear	1323
Logix	1044
Lorenzen	0326

M

Magnavox	0751, 0749
Manhattan	0482, 1044, 1110
Marantz	0227
MediaSat	0880
Memorex	0751
Metronic	0111
Mitsubishi	0776
Motorola	0896
Myryad	0227

N

Next Level	0896
Nokia	0482, 0750, 0778, 1154, 1250, 1750

O

OctalTV	1032
Orbitech	1127

P

Pace	0482, 0874, 1202, 1350
Panasonic	0274, 0728, 0874, 1347
Panda	0482
Paysat	0751
Philips	1169, 0776, 1776, 0751, 1103, 0749, 0160, 0227, 0482, 0880
Pioneer	0880
Promax	0482
Proscan	0419, 0593

R

RCA	0419, 0593, 0882, 0170
RFT	0227
RadioShack	0896
Radiola	0227
Radix	0423

S

SKY	0883, 0874, 1202
SM Electronic	1227
Sabre	0482
Sagem	0847, 1141, 1280
Samsung	1303, 1136, 1044, 1319
Sat Control	1327
Satstation	1110
Schwaiger	1138
Seemann	0423
Siemens	0200
Sony	0666, 1666, 0874
Star Choice	0896
Strong	1327

T

TPS	0847, 1280
Tantec	0482
TechniSat	1126, 1127
Telestar	1127
Thomson	0482, 0880, 1073, 1318
Topfield	1233
Toshiba	0776, 1776, 0817

U

UltimateTV	0419, 0666
Uniden	0751, 0749
Universum	0200

V

Ventana	0227
---------	------

W

Wisi	0200, 0423, 0482
------	------------------

X

XSat	0150
------	------

Z

Zehnder	1102
Zenith	0883, 1883

テレビのセットアップコード
SETUP CODES FOR TELEVISION
SETUP-CODES FÜR FERNSEHGERÄTE
CODES DE REGLAGE POUR TELEVISION
REGOLAZIONE CODICI PER TELEVISIONE
AJUSTAR CÓDIGOS PARA TELEVISIÓN
INSTELCODES VOOR TELEVISIE
INSTÄLLNINGSKODER FÖR TV-APPARATER

電視機設置代碼

电视机设置代码

A

AGB	0543
AOC	0478, 0120, 0207, 0087, 0057, 0205, 0036, 0119, 0135
ASA	0131
AWA	0036
Acura	0036
Addison	0119, 0135, 0680
Admiral	0120, 0490, 0190
Advent	0788
Aiko	0119
Akai	0839, 0729, 0057, 0036, 0235, 0388, 0543
Akura	0291
Alba	0036, 0064, 0398, 0695
America Action	0207
Ampro	0778
Amstrad	0198, 0036, 0064, 0398, 0439, 0460, 0543
Anam	0277, 0207, 0036
Anam National	0277, 0677
Anitech	0036
Apex Digital	0775, 0792, 0794
Audiosonic	0064, 0136
Audiovox	0478, 0207, 0119, 0650

B

Bang & Olufsen	0592
Basic Line	0036
Baur	0064, 0388, 0539
Baysonic	0207
Beaumarck	0205
Beko	0397, 0513, 0741, 0742
Bell & Howell	0181
Beon	0064
Blaupunkt	0222
Blue Sky	0695, 1064
Bondstec	0274
Bradford	0207
Brandt	0136, 0362
Broksonic	0263, 0490
Bush	0036, 0064, 0398, 0401, 0695, 1064

C

CCE	0064
CGE	0274
CTC	0274

CXC 0207
 Candle 0057
 Carnivale 0057
 Carver 0081, 0197
 Cascade 0036
 Cathay 0064
 Celebrity 0027
 Celerä 0792
 Centurion 0064
 Changhong 0792
 Ching Tai 0036, 0119
 Chun Yun 0027, 0207, 0036, 0119
 Chung Hsin 0207, 0080, 0135
 Cimline 0036
 Cinal 0478, 0119
 Citizen 0087, 0057, 0119
 Clarion 0207
 Clarivox 0064
 Clatronic 0274, 0397
 Condor 0347, 0397
 Conrac 0835
 Contec 0207, 0036
 Craig 0207
 Crosley 0081
 Crown 0207, 0036, 0064, 0397, 0445
 Curtis Mathes 0074, 0081, 0181, 0478, 0120,
 0087, 0729, 0057, 0172, 0193,
 1174, 1374

D
 Daewoo 0181, 0478, 0207, 0057, 0205,
 1688, 0036, 0064, 0119, 0135,
 0197, 0401, 0650, 0661
 Dansai 0064
 Dayton 0036
 De Graaf 0235, 0575
 Decca 0064, 0543
 Denon 0172
 Digatron 0064
 Dixi 0036, 0064
 Dumont 0044
 Dwin 0747, 0801

E
 ECE 0064
 Elbe 0286
 Electroband 0027
 Elin 0064, 0575
 Elite 0347
 Elta 0036
 Emerson 0181, 0263, 0490, 0207, 0205,
 0388, 0650
 Envision 0057, 0840
 Epson 0860
 Erres 0064
 Ether 0057, 0036
 Etron 0036
 Europhon 0543

F
 Ferguson 0064, 0100, 0136, 0265, 0314,
 0362, 0587
 Fidelity 0388
 Finlandia 0235, 0373
 Finlux 0064, 0131, 0132, 0373, 0543
 Firstar 0263, 0036
 Firstline 0036, 0274, 0695
 Fisher 0181, 0131, 0235, 0397
 Flint 0482
 Formenti 0064, 0347
 Fortress 0120
 Frontech 0190, 0274, 0291
 Fujitsu 0710, 0836
 Funai 0207, 0198, 0291
 Futuretech 0207

G
 GE 0074, 0078, 0478, 0207, 0057,
 0205, 1481, 0119, 0587, 1174,
 1374
 GEC 0064, 0543
 Gateway 1782, 1783
 Geloso 0036
 Genexxa 0190
 Gibraltar 0044, 0057
 GoldStar 0181, 0057, 0205, 0064, 0136,
 0404
 Goodmans 0064, 0398, 0401, 0661
 Gorenje 0397
 Gradiente 0080, 0197
 Graetz 0190, 0388
 Granada 0064, 0235, 0366, 0543
 Grandin 0637
 Grundig 0064, 0222, 0514, 0583, 0614
 Grunpy 0207

H
 HCM 0036, 0439
 Hallmark 0205
 Hankook 0207, 0057, 0205
 Hanseatic 0064, 0347, 0388, 0455, 0583
 Hantarex 0543
 Harman/Kardon 0081
 Harvard 0207
 Havermy 0120
 Hello Kitty 0478
 Hinari 0036, 0064
 Hisawa 0482
 Hitachi 0057, 0205, 1172, 0172, 1283,
 0036, 0119, 0132, 0136, 0190,
 0252, 0383, 0508, 0575, 0605
 Hua Tun 0036
 Huanyu 0401
 Hypson 0064, 0291

I
 ICE 0291, 0398
 ITS 0398
 ITT 0190, 0388, 0575
 Imperial 0274, 0397, 0445

Indiana 0064
 Infinity 0081
 Ingelen 0190
 Inno Hit 0543
 Innova 0064
 Inteq 0044
 Interfunk 0064, 0190, 0274, 0388, 0539
 Intervision 0064, 0291, 0404

J

JBL 0081
 JCB 0027
 JVC 0490, 0080, 0398, 0680, 0710
 Jean 0183, 0078, 0263, 0036, 0119
 Jensen 0788

K

KEC 0207
 KTV 0207, 0057
 Kaisui 0036
 Kapsch 0190
 Karcher 0637
 Kathrein 0583
 Kendo 0064
 Kenwood 0057
 Kneissel 0286, 0462
 Kolin 0207, 0080, 0135
 Korpel 0064
 Koyoda 0036

L

L&S Electronic 0835
 LG 0087, 0057, 0205, 0064, 0135, 0741
 LXI 0074, 0081, 0181, 0183, 0205
 Leyco 0064, 0291
 Liesenk & Tter. 0064
 Loewe 0539
 Luxor 0383, 0388

M

M Electronic 0036, 0064, 0131, 0132, 0136, 0190, 0314, 0373, 0401, 0507
 MGA 0177, 0057, 0205
 MTC 0087, 0057, 0539
 Magnadyne 0274, 0543
 Magnafon 0543
 Magnavox 0081, 0057, 1481, 1281
 Manesth 0291, 0347
 Marantz 0081, 0057, 0064, 0583
 Mark 0064
 Matsui 0036, 0064, 0235, 0398, 0514, 0543
 Matsushita 0277, 0677
 Mediator 0064
 Medion 0695, 0835, 1064
 Megatron 0205, 0172
 Memorex 0181, 0277, 0490, 0177, 0205, 0036, 1064
 Metz 0474
 Micromaxx 0835

Microstar 0835
 Midland 0074, 0044, 0078
 Minerva 0514
 Minoka 0439
 Mitsubishi 0181, 0277, 0120, 0263, 0207, 0177, 1277, 0057, 0205, 0135, 0539, 0863
 Mivar 0318, 0319, 0543, 0636
 Motorola 0120
 Multitech 0207, 0036
 Myryad 0583

N

NAD 0183, 0205, 0388, 0893
 NEC 0181, 0183, 0078, 0057, 0205, 0036, 0197, 0482, 0524, 1731
 NEI 0064
 NTC 0119
 Neckermann 0064, 0583
 Netsat 0064
 Newwave 0120, 0205, 0036, 0119
 Nikkai 0064, 0291
 Nikko 0057, 0205, 0119
 Nokia 0388, 0500, 0507, 0575, 0658
 Norcent 0775, 0851
 Nordmende 0136, 0314, 0587

O

Oceanic 0190, 0388
 Onwa 0207, 0460
 Optimus 0181, 0277, 0193, 0677
 Optonica 0120
 Orion 0263, 0490, 0064, 0347, 0543
 Osaki 0291, 0439
 Otto Versand 0064, 0347, 0539, 0583

P

Palladium 0397, 0445
 Panama 0291
 Panasonic 0081, 0277, 0078, 0064, 0190, 0677, 1437
 Pathe Cinema 0265, 0347
 Pausa 0036
 Penney 0074, 0183, 0078, 0087, 0057, 0205, 1374
 Perdio 0347
 Philco 0081, 0490, 0207, 0057, 0205, 0172, 1688, 0064, 0274
 Philips 0081, 0027, 0078, 0057, 0205, 1481, 0064, 0119, 0135, 0401, 0583, 0717
 Phonola 0064
 Pilot 0057
 Pioneer 0193, 0136, 0190, 0314, 0706, 0787, 0893
 Portland 0119
 Prandoni-Prince 0543
 Prima 0788
 Prism 0078
 Profex 0036, 0388
 Proscan 0074

Protech 0036, 0064, 0274, 0291, 0445,
0695
Proton 0057, 0205, 0036
Pulsar 0044

Q

Quasar 0277, 0078, 0677
Quelle 0064, 0131, 0388, 0539

R

R-Line 0064
RCA 0074, 0027, 0057, 0205, 1474,
1481, 0117, 0119, 0706, 1074,
1174, 1274, 1374, 1574
RFT 0455
RadioShack 0074, 0181, 0207, 0057, 0205
Radiola 0064
Radiomarelli 0543
Realistic 0181, 0207, 0057, 0205
Rediffusion 0388
Reoc 0741
Revox 0064
Rex 0190, 0286, 0291
Roadstar 0036, 0291, 0445
Runco 0044, 0057, 0524, 0630

S

SBR 0064
SEG 0291, 0695
SEI 0543
SKY 0064
SSS 0207
Saba 0136, 0190, 0314, 0362
Saccs 0265
Sagem 0637
Saisho 0036, 0291, 0543
Salora 0190, 0383, 0388, 0575
Sambers 0543
Sampo 0181, 0120, 0057, 0205, 0198,
0036, 0119, 0677, 1782
Samsung 0181, 0087, 0839, 0729, 0057,
0205, 0036, 0064, 0117, 0119,
0291, 0397, 0583, 0614, 0645,
0793, 0841
Sansei 0478
Sansui 0490
Sanyo 0181, 0207, 0131, 0235, 0366,
0826
Schaub Lorenz 0388
Schneider 0064, 0274, 0398, 0695
Scotch 0205
Scott 0263, 0207, 0205
Sears 0074, 0081, 0181, 0183, 0205,
0198
Seleco 0190, 0286
Semivox 0207
Semp 0183
Sharp 0120, 0057, 0677
Shen Ying 0036, 0119
Sheng Chia 0120, 0263, 0036
Siarem 0543

Siemens 0064, 0222
Sinudyne 0543
Skantic 0383
Skygiant 0207
Skyworth 0064
Solavox 0190
Sonitron 0235
Sonoko 0036, 0064
Sonolor 0190, 0235
Sontec 0064
Sony 1127, 0027, 0677, 0861, 1532,
1678
Soundesign 0207, 0205
Soundwave 0064, 0445
Sowa 0183, 0078, 0087, 0205, 0119
Squareview 0198
Standard 0036
Starlite 0207
Stern 0190, 0286
Supreme 0027
Sylvania 0081, 0057, 0198
Symphonic 0207, 0198
Synco 0027, 0478, 0120, 0087, 0205,
0119
Sysline 0064

T

T + A 0474
TCM 0835
TMK 0205
TNCi 0044
TVS 0490
Tacico 0205, 0036, 0119
Tai Yi 0036
Tandy 0120, 0190
Tashiko 0119, 0677
Tatung 0081, 0181, 0183, 0078, 0087,
0036, 0064, 0543
Teac 0036, 0064, 0291, 0439, 0445,
0482, 0695, 1064
Tec 0274
Technema 0347
Technics 0277, 0078, 0677
Techwood 0078
Teco 0078, 0120, 0205, 0036, 0119,
0291, 0680
Teknika 0081, 0207, 0177, 0087, 0119
Telefunken 0729, 0136, 0289, 0362, 0652
Telemeister 0347
Teletech 0036
Tensai 0347
Tera 0057
Thomson 1474, 0136, 0314, 0587, 0652
Thorn 0064, 0131, 0388, 0539
Toshiba 0181, 0183, 0087, 1283, 0535,
0645, 0677, 0859, 1383, 1683,
1731
Triumph 0543
Tuntex 0057, 0036, 0119

U

Uher 0347
Universum 0064, 0131, 0132, 0291, 0373,
0397, 0519

V

Vector Research 0057
Vestel 0064
Victor 0277, 0080, 0677, 0680
Videosat 0274
Vidikron 0081
Vidtech 0205
ViewSonic 1782
Vision 0347
Voxson 0190

W

Waltham 0383
Wards 0081, 0057, 0205, 0893
Watson 0064, 0347
Waycon 0183
White Westinghouse 0490, 0064, 0347, 0650

Y

Yamaha 0057, 0796, 0860
Yapshe 0277
Yoko 0064, 0291

Z

Zenith 0044, 0490, 0205, 0119

VCRのセットアップコード
SETUP CODES FOR VCR
SETUP-CODES FÜR VIDEOGERÄTE
CODES DE REGLAGE POUR MAGNETOSCOPE
REGOLAZIONE CODICI PER VIDEOREGISTRATORE (VCR)
AJUSTAR CÓDIGOS PARA VCR
INSTELOCODES VOOR VIDEORECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR VIDEOBANDSPELARE
録像機設置代碼
录像机设置代碼

A

ASA 0064, 0108
Admiral 0075
Adventura 0027
Aiko 0305
Aiwa 0064, 0027, 0334, 0375, 0379
Akai 0068, 0342
Akiba 0099
Alba 0099, 0305, 0342, 0379
America Action 0305
American High 0062
Amstrad 0027
Anam 0064, 0267, 0305, 0253, 0507
Anam National 0253, 1589
Anitech 0099
Asha 0267
Asuka 0064
Audiovox 0064, 0305

B

Baird 0027, 0131, 0068
Basic Line 0099, 0305
Beaumarck 0267
Bell & Howell 0131
Blaupunkt 0253
Brandt 0347
Brandt Electronic 0068
Broksonic 0211, 0375, 1506
Bush 0099, 0305, 0379

C

CCE 0099, 0305
CGE 0027
Calix 0064
Canon 0062
Carver 0108
Cimline 0099
Cineral 0305
Citizen 0064, 0305, 1305
Coit 0099
Combitech 0379
Craig 0064, 0074, 0267, 0099
Crown 0099, 0305
Curtis Mathes 0087, 0062, 0068, 1062
Cybernex 0267
Cyrus 0108

D

Daewoo 0072, 0131, 0305, 0669, 1305
Dansai 0099
De Graaf 0069
Decca 0108, 0027
Denon 0069
Dual 0068
Dumont 0108, 0027, 0131
Dynatech 0027

E

ESC 0267, 0305
Elcotech 0099
Electrohome 0064
Electroponic 0064
Emerex 0059
Emerson 0062, 0064, 0211, 0267, 0072,
0027, 0070, 0305, 1305, 1506

F

Ferguson 0068, 0347
Fidelity 0027
Finlandia 0108, 0131
Finlux 0108, 0027, 0069, 0131
Firstline 0064, 0072, 0070, 0099
Fisher 0074, 0131
Fuji 0062, 0060
Fujitsu 0072, 0027
Funai 0027

G

GE 0087, 0062, 0267, 0834, 1062,
1087
GEC 0108
Garrard 0027
General 0072
Go Video 0459
GoldHand 0099
GoldStar 0064, 0252, 0507, 1264
Goodmans 0064, 0027, 0099, 0305
Gradiente 0027
Graetz 0267, 0131, 0068
Granada 0108, 0131
Grandin 0064, 0027, 0099
Grundig 0108, 0099, 0253, 0374

H

HCM 0099
HI-Q 0074
Hanseatic 0064
Harley Davidson 0027
Harman/Kardon 0108
Harwood 0099
Hinari 0267, 0099, 0379
Hitachi 0064, 0267, 0027, 0069, 0068
Hughes Network Systems 0069
Hypson 0099

I

ITT 0267, 0131, 0068
ITV 0064, 0305
Imperial 0027

Interfunk 0108

J

JVC 0072, 0094, 0068
Jensen 0068

K

KEC 0064, 0305
KLH 0099
Kaisui 0099
Kenwood 0094, 0068
Kodak 0062, 0064
Kolin 0070, 0068
Korpel 0099

L

LG 0064, 0072, 0069, 0507
LXI 0064
Lenco 0305
Leyco 0099
Lloyd's 0027
Loewe 0064, 0108, 1589
Logik 0267, 0099
Luxor 0075, 0131, 0070

M

M Electronic 0027
MEI 0062
MGA 0267, 0070
MGN Technology 0267
MTC 0267, 0027
Magnasonic 1305
Magnavox 0062, 0066, 0108, 0027, 1808
Magnin 0267
Manesth 0072, 0099
Marantz 0062, 0108
Marta 0064
Matsui 0375, 0379
Matsushita 0062
Medion 0375
Memorex 0062, 0064, 0075, 0066, 0074,
0267, 0027, 0131, 0334, 0375,
1264
Memphis 0099
Metz 0064, 0374, 1589
Minolta 0069
Mitsubishi 0108, 0094, 0070, 0068, 0834
Motorola 0062, 0075
Multitech 0027, 0099
Murphy 0027
Myryad 0108

N

NAD 0131
NEC 0062, 0064, 0075, 0131, 0094,
0068
National 0253
Neckermann 0108
Nesco 0099
Newave 0064
Nikko 0064
Noblex 0267

Nokia 0267, 0131, 0068
Nordmende 0068, 0347

O

Oceanic 0027, 0068
Okano 0342, 0375
Olympus 0062, 0253
Optimus 0064, 0075, 0131, 0459
Orion 0211, 0375, 0379, 1506
Osaki 0064, 0027, 0099
Otto Versand 0108

P

Palladium 0064, 0068, 0099
Panasonic 0062, 0252, 0253, 0643, 1062,
1589
Pathe Marconi 0068
Penney 0062, 0064, 0267, 0069, 1062,
1264
Pentax 0069
Perdio 0027
Philco 0062
Philips 0062, 0108, 0645, 1108, 1208
Phonola 0108
Pilot 0064
Pioneer 0108, 0069, 0094
Polk Audio 0108
Profitronic 0267
Proline 0027
Proscan 0087, 1087
Protec 0099
Pulsar 0066
Pye 0108

Q

Quasar 0062, 1062
Quelle 0108

R

RCA 0087, 0062, 0267, 0069, 0834,
1062, 1087
RadioShack 0027
Radiola 0108
Radix 0064
Randex 0064
Realistic 0062, 0064, 0075, 0074, 0027,
0131
Reoc 0375
ReplayTV 0641, 0643
Rex 0068
Roadstar 0064, 0267, 0099, 0305
Runco 0066

S

SBR 0108
SEG 0267
SEL 0108
STS 0069
Saba 0068, 0347
Salora 0070
Sampo 0064, 0075
Samsung 0267, 0072, 0459

Sanky 0075, 0066
Sansui 0027, 0094, 0068, 1506
Sanyo 0074, 0267, 0131
Saville 0379
Schaub Lorenz 0027, 0131, 0068
Schneider 0108, 0027, 0099
Scott 0211, 0072, 0070
Sears 0062, 0064, 0074, 0027, 0069,
0131, 1264
Seleco 0068
Semp 0072
Sharp 0075, 0834
Shintom 0131, 0099
Shogun 0267
Siemens 0064, 0108, 0131
Silva 0064
Singer 0072, 0099
Sinudyne 0108
Sonic Blue 0641, 0643
Sontec 0064
Sony 0062, 0059, 0060, 0027, 0663,
1259
Sunkai 0375
Sunstar 0027
Suntronic 0027
Sylvania 0062, 0108, 0027, 0070, 1808
Symphonic 0027

T

TMK 0267
Tandy 0027, 0131
Tashiko 0064, 0027
Tatung 0108, 0072, 0027, 0094, 0068
Teac 0027, 0068, 0305, 0334, 0669
Technics 0062, 0253
Teco 0062, 0064, 0075, 0068
Teknika 0062, 0064, 0027
Teleavia 0068
Telefunken 0068, 0347
Tenosal 0099
Tensai 0027
Thomas 0027
Thomson 0087, 0094, 0068, 0347
Thorn 0131, 0068
Tivo 0645, 0663
Toshiba 0108, 0072, 0094, 0070, 0068,
0872
Totevision 0064, 0267

U

Uher 0267
Unitech 0267
Universum 0064, 0108, 0267, 0027

V

Vector 0072
Victor 0094, 0068
Video Concepts 0072
Videomagic 0064
Videosonic 0267
Villain 0027

W	
Wards	0087, 0062, 0075, 0074, 0108, 0267, 0027, 0069, 0099
White Westinghouse	0099

X	
XR-1000.	0062, 0027, 0099

Y	
Yamaha	0068
Yamishi	0099
Yokan.....	0099
Yoko.....	0267

Z	
Zenith	0066, 0060, 0027, 1506

デジタルビデオディスクのセットアップコード
 SETUP CODES FOR DIGITAL VIDEO DISC
 SETUP-CODES FÜR DIGITALEN VIDEODISC
 CODES DE REGLAGE POUR VIDEODISQUE NUMERIQUE
 REGOLAZIONE CODICI PER VIDEODISCHI DIGITALI
 AJUSTAR CÓDIGOS PARA DISCOS DE VIDEO DIGITALI
 INSTELCODES VOOR DIGITAL VIDEODISC
 INSTÄLLNINGSKODER FÖR DIGITAL VIDEO DISC
 數碼視頻碟設備代碼
 数码视频碟设备代码

A	
Acoustic Solutions	0757
Alba	0744
Amstrad	0740
Apex Digital	0699, 0744, 0782, 0821, 0823, 0857, 1127

B	
Blaupunkt	0744
Blue Parade	0598
Bush.....	0740

C	
Centrex.....	0699
Clatronic	0815
CyberHome	0741

D	
DVD2000	0548
Daewoo	0811, 0797
Dansai.....	0797
Decca	0797
Denon.....	0000, 0517
Diamond.....	0795
Digitrex	0699

E	
Emerson.....	0618
Enterprise.....	0618

F	
Fisher	0697

G	
GE.....	0549, 0744
Go Video.....	0742
GoldStar	0768
Gradiente	0678
Greenhill	0744
Grundig.....	0566

H	
Hitachi	0600, 0691
Hiteker	0699

J	
JVC.....	0585, 0650

K

KLH 0744
Kenwood 0517, 0561
Koss 0678

L

LG 0768
Limit 0795

M

Magnavox 0530, 0702
Marantz 0566
Memorex 0858
MiCO 0750
Microsoft 0549
Mintek 0744
Mitsubishi 0548
Mustek 0757

N

Nesa 0744

O

Onkyo 0530
Oritron 0678

P

Palsonic 0699
Panasonic 0517, 0659, 1389
Philips 0530, 0566, 0673, 0881
Pioneer 0552, 0598, 0658, 0659
Polk Audio 0566
Proscan 0549

Q

Qwestar 0678

R

RCA 0549, 0598, 0744
Rotel 0650

S

SM Electronic 0757
Samsung 0600
Sanyo 0697
Sharp 0657
Sherwood 0797
Shinsonic 0560
Slim Art 0811
Sony 0560, 0891
Sylvania 0702

T

Tatung 0797
Teac 0598, 0744
Technics 0517
Theta Digital 0598
Thomson 0549
Toshiba 0530

U

Urban Concepts 0530

X

XBox 0549

Y

Yamaha 0517, 0566, 0572

Z

Zenith 0530, 0618, 0768
Zeus 0811

CD レコーダーのセットアップコード
SETUP CODES FOR CD RECORDER
SETUP-CODES FÜR CD-REKORDER
CODES DE REGLAGE POUR ENREGISTREUR CD
REGOLAZIONE CODICI REGISTRATORE CD
AJUSTAR CÓDIGOS PARA GRABADOR CD
INSTEPCODES VOOR CD-RECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR CD-BRÄNNARE
CD錄音機設備代碼
CD录音机设备代码

D

Denon 0000, 0653

K

Kenwood 0653

M

Marantz 0653

P

Philips 0653

ミニディスクのセットアップコード
SETUP CODES FOR MINIDISC (MD)
SETUP-CODES FÜR MINIDISCS (MD)
CODES DE REGLAGE POUR MINIDISC (MD)
REGOLAZIONE CODICI PER MINIDISCO (MD)
AJUSTAR CÓDIGOS PARA MINIDISCOS (MD)
INSTELOCODES VOOR MINIDISC (MD)
INSTÄLLNINGSKODER FÖR MD-SPELARE

迷你磁碟播放機設置代碼
迷你磁碟播放机设置代码

D

Denon 0000

K

Kenwood 0708

O

Onkyo 0895

S

Sharp 0888

Sony 0517

デジタルビデオディスク レコーダーのセットアップコード
SETUP CODES FOR DIGITAL VIDEO DISC RECORDER
SETUP-CODES FÜR DIGITALEN VIDEODISC-ROKORDER
CODES DE REGLAGE POUR ENREGISTREUR DE
VIDEODISQUE NUMERIQUE
REGOLAZIONE CODICI PER REGISTRATORE DI
VIDEODISCHI DIGITALI
AJUSTAR CÓDIGOS PARA GRABADOR DE DISCOS DE
VIDEO DIGITALI
INSTELOCODES VOOR DIGITAL VIDEODISC-RECORDER
INSTÄLLNINGSKODER FÖR DIGITAL VIDEO DISC-
BRÄNNARE

數碼視頻碟錄像機設備代碼
数码视频碟录像机设备代码

D

Denon 0000

P

Panasonic 0000

T

Toshiba 0002

